Коробка отбора мощности (KOM ISO) на Scania

DIAGRAMMA DI UTILIZZO
WORKING CONDITION





Tipo cambio *Gearbox*	Codice PTO *PTO code*	Versione Version	Giri pto a 1000 giri motore *Pto ratio@1000 eng.rpm*	Coppia massima *Max torque* Nm	Lato montaggio *Mounting side*	Uscita *Output*	Rotazione *Rotation*	Kit di montaggio *Mounting kit*	Peso *Weight* Kg
GR-GRH900	28-24-174	17	1182	480	Dx *Right*	Poster. *Rear*	Ora. *Cw*	154-0-559	18,6